

2.7 Momento d'inerzia J
[kg·cm²]

2.7 Moment of inertia J
[kg·cm²]

2.7 Traegheitsmoment J
[kg·cm²]

		EP 55						
		Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle						
Stadi Steps Stufenzahl	i	6	6.35	7	8	9	9.525	11
1	3	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09
	4	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08
	5	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08
	7	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
	10	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07
2	9	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09
	12	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09
	15	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09
	16	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08
	20	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08
	25	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08
	28	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
	35	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
	40	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07
	50	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07
	70	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07
	100	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07

		EP 75									
		Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle									
Stadi Steps Stufenzahl	i	6	6.35	7	8	9	9.525	11	12	12.7	14
1	3	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.22
	4	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.16
	5	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15
	7	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.14
	10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13
2	9	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.19	0.19	0.19	0.21
	12	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.20
	15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.20
	16	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.16
	20	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.16
	25	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15
	28	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.14
	35	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.14
	40	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13
	50	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13
	70	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13
	100	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13

I valori dei momenti d'inerzia riportati si riferiscono all'albero entrata.

The moment of inertia values refer to the input shaft.

Die Werte der Trägheitsmoment beziehen sich auf die Antriebswelle.



2.7 Momento d'inerzia J
[kg·cm²]

2.7 Moment of inertia J
[kg·cm²]

2.7 Traegheitsmoment J
[kg·cm²]

		EP 90									
		Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle									
Stadi Steps Stufenzahl	i	9	9.525	11	12	12.7	14	15.87	16	19	
1	3	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.56	0.76	0.76	0.73	
	4	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.38	0.58	0.58	0.55	
	5	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.32	0.52	0.52	0.49	
	7	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.27	0.47	0.47	0.44	
	10	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.25	0.44	0.44	0.41	
2	9	0.53	0.53	0.54	0.55	0.55	0.56	0.76	0.76	0.73	
	12	0.51	0.51	0.52	0.53	0.53	0.55	0.74	0.74	0.71	
	15	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.54	0.74	0.74	0.70	
	16	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.37	0.57	0.57	0.54	
	20	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.37	0.57	0.57	0.53	
	25	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.31	0.51	0.51	0.48	
	28	0.24	0.23	0.24	0.25	0.25	0.27	0.46	0.46	0.43	
	35	0.23	0.23	0.24	0.25	0.25	0.27	0.46	0.46	0.43	
	40	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.24	0.44	0.44	0.41	
	50	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.24	0.44	0.44	0.41	
	70	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.24	0.44	0.44	0.41	
	100	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.24	0.44	0.44	0.41	

		EP 120									
		Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle									
Stadi Steps Stufenzahl	i	12.7	14	15.87	16	19	22	24	28		
1	3	2.02	2.08	2.25	2.25	2.22	4.36	4.32	4.17		
	4	1.13	1.19	1.36	1.36	1.33	3.47	3.43	3.28		
	5	0.86	0.91	1.08	1.08	1.05	3.19	3.15	3.01		
	7	0.62	0.68	0.85	0.85	0.82	2.96	2.92	2.77		
	10	0.51	0.56	0.73	0.73	0.70	2.84	2.80	2.66		
2	9	2.00	2.06	2.23	2.23	2.20	4.34	4.30	4.15		
	12	1.92	1.97	2.14	2.14	2.11	4.26	4.22	4.07		
	15	1.88	1.93	2.10	2.10	2.07	4.22	4.18	4.03		
	16	1.07	1.13	1.30	1.30	1.27	3.41	3.37	3.22		
	20	1.05	1.10	1.28	1.28	1.24	3.39	3.35	3.20		
	25	0.80	0.86	1.03	1.03	0.99	3.14	3.10	2.95		
	28	0.61	0.66	0.83	0.83	0.80	2.94	2.90	2.76		
	35	0.60	0.65	0.82	0.82	0.79	2.94	2.90	2.75		
	40	0.50	0.55	0.72	0.72	0.69	2.83	2.79	2.65		
	50	0.49	0.55	0.72	0.72	0.68	2.83	2.79	2.64		
	70	0.49	0.54	0.71	0.71	0.68	2.83	2.79	2.64		
	100	0.49	0.54	0.71	0.71	0.68	2.83	2.79	2.64		

I valori dei momenti d'inerzia riportati si riferiscono all'albero entrata.

The moment of inertia values refer to the input shaft.

Die Werte der Trägheitsmoment beziehen sich auf die Antriebswelle.

2.7 Momento d'inerzia J
[kg·cm²]

2.7 Moment of inertia J
[kg·cm²]

2.7 Traegheitsmoment J
[kg·cm²]

		EP 155								
		Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle								
Stadi Steps Stufenzahl	i	15.87	16	19	22	24	28	32	35	38
1	3	6.97	6.97	7.01	8.24	8.21	12.21	14.05	13.92	13.59
	4	4.45	4.45	4.48	5.72	5.68	9.69	11.53	11.40	11.07
	5	3.57	3.57	3.60	4.84	4.80	8.80	10.64	10.51	10.19
	7	2.86	2.86	2.89	4.13	4.09	8.09	9.93	9.81	9.48
	10	2.49	2.49	2.52	3.76	3.72	7.73	9.57	9.44	9.11
2	9	6.84	6.84	6.87	8.11	8.07	12.07	13.91	13.79	13.46
	12	6.55	6.55	6.59	7.83	7.79	11.79	13.63	13.51	13.18
	15	6.46	6.46	6.49	7.73	7.69	11.70	13.54	13.41	13.08
	16	4.22	4.22	4.25	5.49	5.45	9.45	11.29	11.17	10.84
	20	4.16	4.16	4.19	5.43	5.40	9.40	11.24	11.11	10.78
	25	3.38	3.38	3.41	4.65	4.62	8.62	10.46	10.33	10.00
	28	2.78	2.78	2.81	4.05	4.02	8.02	9.86	9.73	9.40
	35	2.76	2.76	2.80	4.03	4.00	8.00	9.84	9.71	9.38
	40	2.45	2.45	2.48	3.72	3.69	7.69	9.53	9.40	9.07
	50	2.44	2.44	2.48	3.71	3.68	7.68	9.52	9.39	9.06
	70	2.44	2.44	2.47	3.71	3.67	7.67	9.51	9.39	9.06
	100	2.43	2.43	2.46	3.70	3.67	7.67	9.51	9.38	9.05

I valori dei momenti d'inerzia riportati si riferiscono all'albero entrata.

The moment of inertia values refer to the input shaft.

Die Werte der Trägheitsmoment beziehen sich auf die Antriebswelle.

